

## NOTICE DE POSE DE CLÔTURE AVEC PILIER DE 85X85mm

A noter:

Les fixations/vis doivent être appropriées aux supports des piliers et du muret (alu/béton/pierre/brique...)



*Fixer la platine invisible sur le muret à 2 mm du pilier (espace nécessaire pour placer le pilier 85x85mm sur la platine)*

*Placer le pilier 85 x 85 mm sur la platine et emboîter jusqu'en bas*





*Fixer le pilier 85x85 mm alu sur le pilier du muret de la clôture avec 2 vis.*

*Les flèches indiquent le point de fixation mais il faut mettre les vis en biais pour une bonne fixation*



*Sur le côté du panneau de clôture, ôter la vis du haut afin de retirer le cache au-dessus (le cache sera re-placé et fixé à l'aide de silicone).*





*Fixer le panneau de clôture sur la platine  
Les flèches indiquent le point de fixation mais il  
faut mettre les vis en biais pour une bonne  
fixation*

*Une fois la clôture fixée le cache sera  
re-placé à l'aide silicone et collé*

